

1.

Vágja le az oroginál csatlakozót a régi csőről 2-3 cm ráhagyással.



2.

Az óramutató járásával ellentétes irányban tekerje fel az eredeti csatlakozót az univerzális csőre



3. Válassza ki a kívánt fogót (adaptert), amelyik az ön teleszkópcsővére passzol

